

# INFORMATIONS AVANT INSTALLATION

1 Connectez l'ordinateur en session administrateur local :



2 Désactivez l'antivirus :



3 Désactivez le pare feu :



#### INFORMATIONS AVANT INSTALLATION



La version de SolidWorks 2015-2016 ne s'installe pas sur Windows XP ou VISTA ou sur un processeur 32 Bit







La version de SolidWorks 2015-2016 s'installe uniquement sur :



Windows 7 Professionnel ou Ultimate





Windows 8 - Toutes versions



Pour le serveur de licence, installation possible sur :

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

RETOUR

SUITE

SUITE


## **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500



L'installation de Solidworks avec une licence multiposte ne nécessite pas d'activation par internet.





Vous devez posséder le fichier "SolidWorksStandAloneLic.lic" qui a été téléchargé par votre correspondant établissement (souvent le chef des travaux) pour activer Solidworks.

La procédure d'utilisation de ce fichier est décrite en fin d'installation.

Télécharger le fichier "SolidWorks StandAloneLic.lic" en cliquant ici

Fichier téléchargeable qu'une seule fois

RETOUR SUITE RETOUR

Numéros de série commençant par 9500

1 Mettre le DVD 1/2 « SolidWorks 2015 SP2.1 » dans le lecteur DVD.



RETOUR

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500


3 Désactivation de l'accès à internet (serveur SOLIDWORKS)



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

2 Lancement automatique de l'installation.



RETOUR

SUITE


# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

4 Numéro de série SolidWorks




Numéros de série commençant par 9500



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

7 Modifier l'installation



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

6 Options d'installation (Si détection d'une version antérieure)



SUITE

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

8 Ajouter des produits à la liste



Numéros de série commençant par 9500

9 Afficher l'ensemble des produits




RETOUR

SUITE

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

11 Modifier les options de téléchargement



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

10 Désactivation de l'installation de SolidWorks Electrical et SolidWorks Inspection (Produits vendus séparément)






RETOUR

SUITE

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**


Numéros de série commençant par 9500

12 Désactiver les téléchargements en arrière plan



Numéros de série commençant par 9500

13 Résumé de l'installation



RETOUR

SUITE


RETOUR

#### SUITE

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500


15 Installation en cours du DVD 1/2



## **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

14 Message d'avertissement Toolbox / Assistant pour le perçage




# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500



Numéros de série commençant par 9500

17 Installation en cours du DVD 2/2



RETOUR

SUITE

# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500


19 Placer le fichier "SolidWorksStandAloneLic.lic" dans le dossier suivant :







C:\ProgramData\SolidWorks



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**


Numéros de série commençant par 9500



# **INSTALLATION LICENCES MULTIPOSTES**

Numéros de série commençant par 9500

Si, lors du premier démarrage de SolidWorks, vous obtenez ce message, cela veut dire que le fichier de licence n'est pas reconnu. Vérifier le nom du fichier et son emplacement (étape précédente).



RETOUR

SUITE

RETOUR

SUITE